



## CHECKLIST PARA PUESTA EN MARCHA DE SU LAVAVAJILLAS

		CHECK	
1	Puesta en servicio sin apagado previo del equipo	Verifique el estado de las mangueras peristálticas (detergente / abrillantador) y reemplácelas si es necesario	
2	Puesta en servicio sin apagado previo del equipo	Verifique las bombas de dosificación y el flujo (la boquilla de dosificación de detergente puede estar bloqueada)	
3	Puesta en servicio	Verifique las mangueras de detergente y abrillantador y reemplácelas si es necesario (recipiente químico para el dispositivo de dosificación)	
4	Puesta en servicio	Siga las instrucciones en el manual de operación como se menciona en el capítulo "operación"	
5	Puesta en servicio	Las mangueras de succión química deben volver a insertarse en el recipiente químico externo.	
6	Puesta en servicio	Mangueras de succión rellenadas manualmente con productos químicos	
7	Puesta en servicio Descalciifcador	Aclare el depósito	
8	Puesta en servicio Osmosis inversa	Aclare la membrana	
9	Puesta en servicio Desmineralizadores	Aclare el cartucho	
10	Puesta en servicio	Drene el equipo y realice 3 ciclos	
11	Puesta en servicio PROFI y PREMAX	Realice program de Higiene con pastillas de Higiene	